

RC 09 VÄXLARE

Säkerhet och Prestanda

- Hög säkerhet och prestanda på sedelavläsningen som sköts av vår egen sedelläsare av modell MICRO. Denna sedelläsare testas årligen på Europeiska Central Bankens testcenter i Mainz. Där testas den både för acceptans av äkta sedlar samt icke acceptans av falska sedlar. Testresultatet redovisas officiellt på deras hemsida. [European Central Banks test centre in Mainz](#)
- Kan fås med eller utan sedelstaplare.
- Få rörliga delar samt ingen extra "mellanlagrings" elektronik som kan krångla.
- Mynt/Polett utbetalningen sköts av 1 eller 2 "Universal hoppers" som levereras standard från det välrenommerade tyska företaget WH-Berlin, andra fabrikat kan levereras på begäran!
- Valbart om man vill ha 1 eller 2 hoppers. Varje hopper rymmer 1200 mynt eller poletter och man kan ha olika valörer om så önskas (Ex. 10kr mynt i en hopper och poletter i den andra)
- Sedelläsaren kan programmeras för acceptans av flera valutor/valörer samtidigt om så önskas. Ex. SEK50, DKK50, NOK50 samt EURO5 betalar ut lika många mynt/poletter.

Enkelt att serva/underhålla

- Både sedelläsaren och tillvalet staplare kan öppnas enkelt utan verktyg för rengöring av sensorer och transportbanor.
- Vid utomhusapplicering rekommenderas rengöring av sedelläsarens sensorer (enkel avtorkning med bomullstrasa) ca 1ggr/månad.
Titta i hopprarna vid påfyllning av mynt/poletter om de behöver göras rent

Strömförsörjning

- RC09 drivs av 12VDC. Skåpet levereras med en 12V transformator som är placerad på stickkontakten.
- Transformatorn som levereras med kan anslutas i ett vanligt uttag för 100-240V, 50/60HZ, 450mA och lämnar 12VDC, 1.5A till skåpet.

Kompakt

- Bredd 560mm
- Höjd 656mm
- Djup 340mm
- Vikt (med 2 hopper) 35Kg

Information vid utbetalning

- På framsidan sätter man en etikett som visar hur många mynt/poletter som skall betalas ut för varje sedel. Denna etikett kan man enkelt göra själv på vanligt kopieringspapper och sätta fast i "infofönstret" där den sitter skyddad för väder och vind bakom ett 3mm plexiglas. Naturligtvis så levereras även denna etikett från oss enligt kundens anvisningar.
- På dörren finns 3 indikatorer. En till varje hopper som visar status d.v.s lyser den rött så betyder det antingen att det är slut på mynt/poletter eller att hopporn är ur funktion. När skåpet är i "drift" lyser en grön pil på sedelläsaren som visar att det är OK att stoppa in sedlar. Om denna pil är röd så är läsaren blockerad (går i detta läge om det inte finns några mynt/poletter att betala ut) och man måste låsa upp skåpet för att undersöka.

Exempel på etikett och programmering:



Tillbehör

- Sedelstaplare för 500 sedlar.
- Larm, skickas via sms med indikeringar för ex. slut på mynt, sedelläsare ur funktion, dörr öppen (inbrott) etc.

Priser

- RC90112 Myntväxlare 1 hopper 1200 mynt. 17500kr
- RC90212 Myntväxlare 2 hopper 2400 mynt. 19500kr

Exkl. moms & frakt. Med reservation för prisförändringar

Scandimatic ab
ALLT INOM AUTOMATER

Barmhemsgatan 23. 553 02 Jönköping
Tel. 036-168325. www.scandimatic.se